

BRILUM®



ARIBA 8/13/21/W13/W21/W24/W39



ARONA 8/13/21



ARENA 13/21

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWA MEBLOWA

ARIBA 8/13/21/13/W13/W21/W24/W39, ARENA 13/21, ARONA 8/13/21

Meblowe oprawy oświetleniowe wykonane z aluminium z boczными wykończeniami tworzywa sztucznego. Jako źródło światła stosujesz świetlówkę liniową T5 o mocy 8W (ARIBA 8, ARONA 8), 13W (ARIBA 13, ARIBA W13, ARENA 13, ARONA 13), 21W (ARIBA 21, ARIBA W21, ARENA 21, ARONA 21), 24W (ARIBA W24), 39W (ARIBA W39), o temperaturze barwowej 2700K, 4000K lub 6400K (w komplecie). Wyposażone są w wyłącznik oraz statecznik elektroniczny, dzięki czemu następuje natychmiastowy zapłon i praca bez uciążliwego migotania. Zastosowanie: oświetlenie pod wiszącymi szafkami kuchennymi, regalami i oświetlenie witryn sklepowych. Napięcie zasilania: 230V/50Hz.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

ARENA 13, ARENA 21.

1. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w podłożu, na którym ma być zamontowana oprawa i włożyć w nie kołki rozporowe.
2. Odkręcić wkręt znajdujący się w bocznej części oprawy (od strony wyłącznika).
3. Zdjąć boczna osłonę, klosz oraz wyjąć świetlówkę uprzednio obracając ją o 90°.
4. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm), przełożyć go przez otwór w bocznej części osłony i połączyć z kostką przyłączeniową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
5. W otwory znajdujące się wewnątrz oprawy włożyć wkręty i przykręcić oprawę.
6. Włożyć w oprawki świetlówkę i przekręcić ją o 90°.
7. Nałożyć klosz, boczna osłonę i przykręcić ją wkrętem.

ARIBA 8, ARIBA 13, ARIBA 21, ARONA 8, ARONA 13, ARONA 21.

1. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w podłożu, na którym ma być zamontowana oprawa.
2. W otwory włożyć kołki rozporowe, a następnie wkręcić w nie wkręty (w komplecie).
3. Zawiesić oprawę na uprzednio przygotowanym mocowaniu.
4. Przewód zasilający (w komplecie) połączyć z oprawą, a wtyczkę włożyć do gniazda sieciowego.

ARIBA W13, ARIBA W21, ARIBA W24, ARIBA W39.

1. Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w podłożu, na którym ma być zamontowana oprawa.
2. W otwory włożyć kołki rozporowe, a następnie wkręcić w nie wkręty (w komplecie).
3. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć z kostką przyłączeniową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
4. Rozsunąć dwie zasuwki znajdujące się na obu końcach oprawy.
5. Zawiesić oprawę na uprzednio przygotowanym mocowaniu.
6. Wsunąć zasuwki tak, aby zabezpieczyły przed przypadkowym zdjęciem oprawy.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

ARENA 13, ARENA 21.

1. Upewnić się, że oprawa nie jest podłączona do zasilania.
2. Odkręcić wkręt znajdujący się w bocznej części oprawy.
3. Zdjąć boczna część oprawy i wysunąć dyfuzor osłaniający źródło światła.
4. Obrócić uszkodzoną świetlówkę o 90° i wyjąć ją z oprawek.
5. Włożyć w oprawki nową świetlówkę, i przekręcić ją o 90°.
6. Złożyć poszczególne części składowe oprawy w jedną całość.

ARIBA 8, ARIBA 13, ARIBA 21, ARONA 8, ARONA 13, ARONA 21, ARIBA W13, ARIBA W21, ARIBA W24, ARIBA W39.

1. Upewnić się, że oprawa nie jest podłączona do zasilania.
2. Wysunąć szybę osłaniającą źródło światła - ARIBA.
3. Zdjąć osłonę źródła światła (mocowana na wcisk) - ARONA.
4. Obrócić uszkodzoną świetlówkę o 90° i wyjąć ją z oprawek.
5. Włożyć w oprawki nową świetlówkę, i przekręcić ją o 90°.
6. Złożyć poszczególne części składowe oprawy w jedną całość.

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI


Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (2006/95/WE).
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).

BRILUM®




ARIBA 8 **0,65kg**




ARIBA 13 **0,83kg**

ARIBA W13 **0,75kg**




ARIBA W24 **0,80kg**



ARIBA 21 **1,16kg**


ARIBA W21 **1,13kg**

ARIBA W39 **1,13kg**




ARONA 8 **0,45kg**


BRILUM®




ARONA 13



ARONA 21



ARENA 13



ARENA 21



BRILUM®

-     - ARIBA 8, ARONA 8
-     - ARIBA 13, ARONA 13
-     - ARIBA 21, ARONA 21

   - ARIBA W13

   - ARIBA W21

   - ARIBA W24

   - ARIBA W39

   - ARENA 13

   - ARENA 21



BG **БРИЛУКС БГ**
Западна Промишлена Зона гр. Варна 9020 п.к. 20

CZ **BRILUX.CZ s.r.o**
664 42 Modřice, Evropská 884

D **BRILUM Licht GmbH**
Zu den Hohlwegen 1, D-58513 Lüdenscheid

H **BRILUX Kft.**
BRILUX Kft., 1048 Budapest, Almakerék út 3
Megyeri úti Ipari Park

PL **BRILUX S.A.**
ul. Kłobucka 11, 02-699 Warszawa

RO **BRILUX Lighting S.R.L**
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr 12

SK **BRILUX.SK**
Senkvičká cesta 7, 90201 Pezinok

UA **БРИЛУКС.УА**
вул. Новогабарська 2/6, м. Київ, 04074; UA



- PL** Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować tak jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
- BG** Символът означава разделяно събиране на електрически и електронни уреди, т.е. този продукт не бива да се изхвърля заедно с обикновените домашни отпадъци. Той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране на изхабени електрически и електронни уреди. Правилното реализиране на целите, свързани със събиране на изхабените електрически и електронни уреди, има значение особено в случаите, когато в тези уреди има опасни елементи, които имат отрицателно влияние върху околната среда и здравето на хората.
- CZ** Symbol znamená selektivní sběr elektrospotřebičů a elektroniky, tzn. s tímto produktem se nesmí nakládat stejně jako s jiným odpadem s domácností. Je nutno tento předmět předat do organizovaného sběru opotřebovaných elektrovyrobků a elektroniky. Řádné plnění úkolů spojených se sběrem použitých elektrických a elektronických spotřebičů je zvláště významné v případě, pokud tyto spotřebiče obsahují nebezpečné složky, které mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka.
- D** Das Symbol bedeutet die selektive Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten, dieses Produkt darf also nicht als Hausmüll angesehen werden. Es ist an die geeignete Stelle abzuliefern, die für Sammlung von verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten zuständig ist. Die richtige Durchführung der Aufgaben bei der Sammlung von verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders dann von Bedeutung, wenn diese Geräten umwelt- und lebensgefährliche Bestandteile enthalten.
- E** El símbolo significa la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, es decir, este producto no se puede tratar como otros residuos domésticos. Es necesario devolverlo a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados. La realización adecuada de las tareas relacionadas con la recogida de los equipos eléctricos y electrónicos desgastados tiene su particular importancia en caso en que en estos equipos aparecen componentes peligrosos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente y la salud de las personas.
- EST** Sýmbool tähistab valikulist elektrija elektrooniliste seadmete kogumist, sest antud tooted ei kuulu lihtjäätmete hulka. Need tuleb ära anda elektrija elektroonikaga tegelevatesse vastuvõetavustikesse. Elektrija-elektroonikajäätmete kogumise eesmärgiks on loodusele ja inimete tervisele ohtlike mõjuväärt jäätmete käitlemine.
- F** Le symbole désigne le tri sélectif des déchets électriques et électroniques. Cela veut dire que ce produit ne peut pas être considéré comme un déchet ménager et qu'il doit être apporté à un point spécialisé dans la collecte des appareils électriques et électroniques abîmés. Une bonne réalisation des obligations liées à la récupération du matériel électrique et électronique usé devient particulièrement importante dans les cas où ce matériel comprend des éléments nocifs pour l'environnement et pour la santé des personnes.
- GB** The following symbol means selective collection of waste electric and electronic equipment which means that the product cannot be disposed of in the same way as other household waste. It must be returned to an appropriate centre for waste electric and electronic equipment collection. Proper execution of tasks related to collection of waste electrical and electronic equipment is of particular meaning if the equipment contains hazardous components which may adversely affect the environment and human health.
- H** A szimbólum az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ezeket a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az elromlott készüléket, elektronikai alkatrészeket elhulladékgyűjtőhelyen kell leadni. Az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok helyes elvégzésének különleges jelentősége van akkor, ha ezek a berendezések a környezetre és az emberi egészségre negatív befolyású veszélyes összetevőket tartalmaznak.
- LT** Simbolis reiškia selektyvų elektros ir elektronikos įrengimų surinkimą, tai reiškia, kad negalima su jais elgtis, kaip su bet kuriomis namų ūki šiukšlėmis. Būtina atiduoti jį tinkamame punkte, renkančiame elektros ir elektronikos įrengimus. Tinkamas sunaudotų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimas turi ypatingą reikšmę, jei tuose prietaisuose yra pavojingų komponentų, kurie turi negatyvų įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai.
- LV** Simbols nozīmē selektīvu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, pret šo produktu nedrīkst attiekties kā uz citu sadzīves atkritumu. To nepieciešams nogādāt attiecīgā punktā, kurš savāc nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Pareiza uzdevumu realizācija saistīta ar izlieto to elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu ir svarīga it īpaši gadījumos, kad šajās iekārtās ir bīstamas sastāvdaļas, kuras var negatīvi iedarboties uz apkārtni un cilvēku veselību.
- MD** Simbolul înseamnă colectarea selectivă a aparatelor de uz casnic electrice și electronice, adică acest produs nu poate fi tratat ca alte aparate de uz casnic uzate. Trebuie dat la un punct de colectare pentru aparatură electrică și electronică. Realizarea corectă a sarcinilor legate de colectarea aparatelor electrice și electronice uzate are însemnătate mai ales în cazul cînd la aceste aparate apar elemente componente periculoase care au influență negativă asupra mediului și sănătății oamenilor.
- RO** Simbolul înseamnă colectarea selectivă a aparatelor de uz casnic electrice și electronice, adică acest produs nu poate fi tratat ca alte aparate de uz casnic uzate. Trebuie dat la un punct de colectare pentru aparatură electrică și electronică. Realizarea corectă a sarcinilor legate de colectarea aparatelor electrice și electronice uzate are însemnătate mai ales în cazul cînd la aceste aparate apar elemente componente periculoase care au influență negativă asupra mediului și sănătății oamenilor.
- RUS** Символ обозначает селективный сбор электрического и электронного оборудования, т.е. данный продукт нельзя считать на уровне других домашних отходов. Надо сдать его в соответствующий пункт сбора изношенного электрического и электронного оборудования. Надлежащее выполнение задач, связанных со сбором отработанного электронного и электрооборудования, имеет особое значение в случае наличия в указанном оборудовании опасных компонентов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.
- SK** Symbol znamená selektívny zber elektrických a elektronických spotrebičov, teda s týmto výrobkom sa nesmiete zaochádzať ako s inými odpadmi z domácnosti. Treba ho odovzdať do príslušnej zberne opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičov. Náležitá realizácia úloh spojených so zberom opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení má význam najmä v prípade, ak sa v týchto zariadeniach nachádzajú nebezpečné zložky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
- SLO** Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, to pomeni, da s tem izdelkom ne smete ravnati tako, kot z drugimi hišnimi odpadki. Treba ga je oddati v ustrezno točko za zbiranje izrabljene električne in elektronske opreme. Pravilna realizacija nalog povezanih z zbiranjem izrabljene električne in elektronske opreme, je posebno pomembna v primeru, ko oprema vsebuje nevarne sestavine, ki imajo posebno negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.
- SRB** Simbol označava selektivno sakupljanje električnih i elektroničkih delova jer njih ne smemo tretirati kao druge kućne otpade. Taj otpad treba depozirati u određeni sabirni punkt predviđen za iskorišćenu elektroničku i električnu opremu. Odgovarajuća realizacija zadatka vezanih uz prikupljanje potrošene električne i elektronske opreme posebno je značajna u slučajevima kad se u toj opremi nalaze opasni delovi koji imaju negativni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
- UA** Символ позначає селективний збір електричного й електронного устаткування, тобто даний продукт не можна вважати на рівні з іншими домашніми відходами. Треба здати його у відповідний пункт збору використаного електричного й електронного устаткування. Належне виконання завдань, пов'язаних із збором використаного електричного й електрообладнання, має особливе значення у випадку наявності у вказаному обладнанні небезпечних компонентів, що проявляють шкідливу дію на навколишнє середовище та здоров'я людей.